

Инструкция на Электронный ошейник Aetertek AT-918



AMAZIN.SU

Быстрый старт

Шаг 1: зарядите пульт. Значок батареи на ЖК-дисплее покажет, когда аккумулятор зарядится полностью.

Шаг 2: установите антенну на пульт и убедитесь, что антенна надежно закреплена (не прикладывайте чрезмерных усилий при закручивании, чтобы не повредить пульт или антенну).

Шаг 3: Заверните металлические зубцы (электроды) на ресивере.

Шаг 4: зарядите ресивер. Красный светодиод ресивера светится во время зарядки. Когда зарядка закончится, загорится синий светодиод. Полная зарядка аккумулятора занимает около 3 часов. Совет: рекомендуется в течение первых 3 раз заряжать пульт и ресивера не менее 4 часов.

Шаг 5: Синхронизация ресивера и пульта.

Отключите зарядное устройство. Если ресивер готов к синхронизации, то загорится красный световой индикатор.

Установите уровень воздействия отличный от 0 и сразу же нажмите любую из функциональных кнопок (разряд, звуковой сигнал, вибрация) на пульте. Как только ресивер синхронизируется с пультом, то погаснет красный индикатор и будет мигать каждые 10 секунд синий индикатор. Если уровень воздействия на нуле, то сигналы пульта будут заблокированы и синхронизации не произойдет.

Примечание: если ресивер был выключен, то нажмите и удерживайте кнопку

On/Off, пока не загорится красный индикатор.

Шаг 6: Проверьте работу кнопок (звуковой сигнал, вибрация, удары). Для проверки электроразряда используйте тест-лампу, закрепив ее на электродах.

Шаг 7: Отрегулируйте интенсивность и длительности функций двумя кнопками на правой стороне пульта: вверх и вниз. Up кнопка увеличить

Шаг 8: Выберите режим собаки: 1 собака (Dog1), 2 собака (Dog2) или обе собаки (Dog00).

Шаг 8: Наденьте ресивер с ошейником на шею собаки максимально плотно (между ремнем ошейника и шеей собаки должен помещаться один палец). Если не будет контакта электродов непосредственно с кожей, то электростатический разряд не будет действовать на собаку. Начинать обучение питомца, используя самые низкие уровни воздействия и повышая их только по мере необходимости.

Вы можете включить или отключить Антилай дистанционно с пульта, нажав и удерживая кнопку "Выбор собаки". Антилай работает в следующей последовательности: 2 раза включает звук, 2 раза включает звук и вибрацию, и, если собака не прекращает лаять, уровни звука и вибрации увеличиваются, и дополнительно включается разряд. Разряд включается редко и одиночным импульсом, таким образом воздействие Антилаем менее болезненно для собаки.

При прекращении лая начинается отсчет времени, и возврат программы Антилай на предыдущие шаги, в зависимости от прошедшего времени с момента последнего лая. При включенном режиме Антилай вы также можете дрессировать вашу собаку.



Только качественные товары, проверенные вручную!

Тел: 89530831692