

## Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: [info@amazin.su](mailto:info@amazin.su)

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.



Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ АНТИЛАЙ ОШЕЙНИКА



### Amazin SmartB-800



#### Включение и выключение ошейника

**Включение:** нажмите и удерживайте кнопку [ВКЛ/ВЫКЛ], чтобы включить устройство.

**Выключение:** нажмите и удерживайте кнопку [ВКЛ/ВЫКЛ], чтобы выключить устройство.

**Режим ожидания:** если в течение 30 секунд не выполняется никаких действий, то устройство перейдет в режим ожидания.

**Блокировка:** Двойным нажатием по кнопке [Вкл/Выкл] устройство можно заблокировать и разблокировать. В заблокированном режиме нажатия будут недоступны

#### Смена режимов работы ошейника:

Устройство поддерживает два режима работы: автоматический и фиксированный. Для переключения режимов используйте кнопку [M]

**Автоматический режим:** дважды коснитесь кнопки ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы активировать АВТО режим.

В автоматическом режиме уровень воздействия ошейника будет постепенно повышаться после каждого срабатывания

**Фиксированный режим:** нажмите и удерживайте кнопку [M], чтобы активировать фиксированный режим. В момент удержания кнопки, уровни воздействия будут поочередно меняться, отпустите кнопку, когда на экране отобразится нужный вам уровень воздействия.

В фиксированном режиме уровень воздействия будет находиться в установленном пределе, в независимости от количества срабатываний

**Вибрация:** нажмите кнопку [M] один раз, чтобы переключиться между статическим режимом и режимом вибрации.

**Электровоздействие:** нажмите кнопку [M] один раз, чтобы переключиться между статическим режимом и режимом вибрации.

#### Счётчик срабатываний

Срабатывание записывается после каждого срабатывания антилая. Предупреждение записывается максимум 999 раз

**Сброс счётчика:** Нажмите кнопку [M] три раза, чтобы сбросить счётчик срабатываний

## Безопасный режим

В ошейнике предусмотрена защита от чрезмерного воздействия. После того, как ошейник был активирован 6 раз, устройство перейдет в безопасный режим, сбросив уровень воздействия до нуля. Антилай ошейник может быть активирован еще раз только через 1 минуту ожидания.

## Зарядка устройства

**Дисплей зарядки:** значок заряда батареи отображается в четырех делениях; значок будет красным когда останется одно деление, и будет зеленым, когда будет 2, 3 или 4 деления.

**Требования к зарядке:** Во время зарядки отображается состояние зарядки, за которым следует звуковой сигнал, указывающий на успешное подключение к зарядке.

## Как надеть ошейник на собаку?

1. Убедитесь, что антилай ошейник выключен.
2. Держите собаку в удобном стоячем положении.
3. Наденьте ошейник на шею собаки так, чтобы ремешок был по центру, а переключатель «ВКЛ/ВЫКЛ» со стороны управления ошейником был направлен наружу.
4. Проверьте плотность прилегания ошейника, вставив палец между ремешком и задней частью шеи собаки; правильное положение должно быть удобным, а не тесным.
5. Позвольте собаке поносить ошейник в течение нескольких минут, после чего снова проверьте герметичность, чтобы добиться максимально комфортного ношения.
6. Обрежьте лишнюю часть ошейника

## Меры предосторожности

1. Не прикрепляйте устройство слишком плотно к шее собаки.
2. Не прикрепляйте поводок к ошейнику.
3. Не оставляйте устройство на собаке более чем на 12 часов.
4. Регулируйте положение ношения каждые 2 часа.

## Часто задаваемые вопросы

**Вопрос:** Почему ошейник для контроля лая не работает, когда собака лает?

**Ответ:** Есть много возможных причин, по которым продукт не работает, когда собака лает. Пользователи могут сделать некоторые простые суждения и анализ, основываясь на следующих условиях.

Пожалуйста, убедитесь, что устройство включено и правильно надето. Ошейник следует носить ниже горла собаки.

**Вопрос:** Могу ли я отключить функцию электростатического импульса?

**Ответ:** Конечно! Вам просто нужно переключить устройство в режим вибрации, который является режимом предупреждения, в котором статическая стимуляция не производится.

**Вопрос:** Безопасна ли функция вибрации для моего питомца?

**Ответ:** Это абсолютно безвредно для вашего питомца. Однако помните, что электронное обучающее устройство требует дрессировки для достижения желаемых результатов.

**Вопрос:** Как только мой питомец будет обучен и больше не будет беспорядочно лаять, нужно ли ему по-прежнему носить антилай ошейник?

**Ответ:** Нет. Но вы также можете отключить устройство и усилить тренировку, позволяя собаке продолжать носить ошейник.

**Вопрос:** Является ли изделие водонепроницаемым?

**Ответ:** Да. Но собакам не рекомендуется плавать с ним.