Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

Наш адрес: https://amazin.su/

Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42

What'sApp: +7 (953) 083-16-92Telegram: +7 (953) 083-16-92

LOUPED STREETSERING

• Электронная почта: <u>info@amazin.su</u>

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.



Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ АНТИЛАЙ ОШЕЙНИКА



AMAZIN 658

Комплектация ^{шок}

- Ресивер антилай
 - Нейлоновый ремешок
 - Электроды <mark>пров</mark>одящие ток
 - Тестовая лампа
 - Зарядный шнур usb



Включение и выключение питания

Для включения устройства зажмите кнопку «М».

Для выключения необходимо перейти в режим настройки (для перехода в режим настройки нажмите на «△» 3 раза), после чего зажмите кнопку «М».

Функции

Электроимпульс (0-7 уровней) Вибрация (0-7 уровней) Чувствительность (1-7 уровней) Индикатор заряда батареи

Для переключения настроек и уровня заряда батареи нажимайте на кнопку «М»

Процесс настройки

- Короткое нажатие кнопки «М» выводит устройство из режима ожидания
- Для перехода в режим настроек нажмите на «△» 3 раза
- На экране отобразится иконка "Display Function".
- Нажимайте кнопку М для переключения между функциями.
- Нажимайте кнопку △ для настройки уровня.
- Прекратите касаться кнопок, и через 3 секунды устройство автоматически сохранит и выйдет из режима настроек.

Индикатор заряда

L - Низкий заряд

F - Полный заряд

1~7 - Уровень заряда

Примечание: Если индикатор батареи показывает **1**, значит устройство разряжено

