

Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.



Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su

Инструкция по эксплуатации для прикормочного кораблика



Amazin Скат GPS RED

Особенности кораблика:

- Радиус поворота: 0.8 – 1М;
- Ночные фары: помогают определить направление кораблика во время ночной рыбалки;
- Управление пультом: на расстоянии до 500М;
- Корпус кораблика: изготовлен из ABS пластика;
- Устойчивость к ветру и волнам;
- Система позиционирования: 2 точки GPS;
- Вместительный бункер с грузоподъемностью до 2кг;
- Автоматический возврат при низком заряде батареи или потере сигнала;

Пульт управления



Корпус кораблика



Комплектация:

- x1 Кораблик с антенной
- x1 Основной блок эхолота Amazn FF777-PRO-CWLS с антенной
- x1 EVA сумка для эхолота
- x1 Встроенный в кораблик датчик CWLS
- x1 Пульт управления
- x1 Аккумулятор 12000 мАч
- x1 Зарядное устройство
- x2 Батарейки для пульта
- x2 Запасные винты
- x1 Инструкция на русском
- x1 Сумка для кораблика в подарок!

Функция	Кнопка	Инструкция	Примечание
Питание ВКЛ.\\ВЫКЛ.	Длительное нажатие кнопки включения	Для включения пульта зажмите кнопку включения .	Для начала зарядите аккумулятор
GPS		Когда на дисплее появится этот значок - сигнал GPS обнаружен. Обычно он появляется примерно через 1-2мин после включения на открытом воздухе.	GPS не работает в помещении!!! Только на открытом воздухе.
Домашняя точка	Нажмите и удерживайте клавишу «С»	После появления значка GPS на дисплее пульта, нажмите и удерживайте кнопку «С». После успешного сохранения точки на дисплее появится значок.	В начале каждой рыбалки Вы должны сохранить домашнюю точку (точку возврата), если Вы этого не сделаете, то пульт начнет издавать звуковой сигнал, который не прекратится, пока не будет сохранена домашняя точка.
Возврат на домашнюю точку	Разовое нажатие клавиши «С»	Разовое нажатие кнопки «С» позволит корабliku автоматически вернуться на домашнюю точку, а на дисплее появится стрелка вниз - 	Должна быть установлена домашняя точка.
Установка целевой точки	Длительное нажатие клавиши «ОК»	После появления значка GPS на дисплее пульта, и после сохранения домашней точки, нажмите и удерживайте кнопку «ОК», чтобы задать целевую точку.	После успешного сохранения целевой точки на дисплее появится значок и пульт издаст звуковой сигнал.
Отправка на целевую точку	Разовое нажатие клавиши «ОК»	Разовое нажатие кнопки «ОК» позволит корабliku автоматически отправиться на целевую точку, а на дисплее пульта появится стрелка вверх 	Погрешность GPS составляет около 3 метров

Освещение	Клавиша вверх ▲	Нажмите клавишу ▲ для переключения режимов освещения	При успешном включении пульт подаст звуковой сигнал
Бункер	Клавиша влево ◀ Клавиша вниз ▼	Нажмите клавишу «влево» ◀ чтобы открыть левый бункер Нажмите клавишу «вниз» ▼ чтобы открыть правый бункер	При открытии бункера пульт подаст звуковой сигнал
Круиз контроль	Джойстик направлен вверх	Поднимите джойстик вверх и удерживайте его в течении 3-х сек, после чего пульт издаст звуковой сигнал и перейдёт в режим круиза.	Во время движения перемещайте джойстик влево или вправо, чтобы изменять движение кораблика.
Выход из круиз контроля	Джойстик направлен вниз	Нажатие джойстика «вниз» отменяет режим круиз контроля	
Удалить все точки	Клавиша вправо ▶	Длительное нажатие кнопки «вправо» удалит из памяти все сохранённые точки.	После этого пульт начнет издавать звуковые сигналы, т.к. из памяти удалится домашняя точка.
Сопряжение кораблика и пульта	Клавиша «С» + клавиша «ВКЛ.\ВЫКЛ»	Отключите пульт и кораблик. Зажмите кнопку «С», затем нажмите кнопку вкл\ выкл пульта, затем быстро включите тумблер кораблика и сопряжение завершится через 3-5 секунд.	Если Вы обнаружили, что кораблик не выполняет команды от пульта, Вы можете сделать пересопряжение
Низкий уровень заряда батареи	Когда кораблик или пульт достигнут своего зарядного минимума (10 минут до полного разряда, кораблик автоматически возьмет курс на домашнюю точку и не остановится, пока не вернется на нее.		Для работы этой функции обязательно установите домашнюю точку!
Потеряно соединение \слабый сигнал	Если кораблик обнаружит слабый сигнал и потеряет управление (примерно на 30 секунд), кораблик автоматически возьмет курс на домашнюю точку и не остановится, пока не вернется на нее		Для работы этой функции обязательно установите домашнюю точку!