

Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.



Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ПРИКОРМНОГО КОРАБЛИКА



Amazin V12-X GPS (24AH)

ОСОБЕННОСТИ КОРАБЛИКА V12 X GPS

Круиз-контроль: поддерживает постоянную скорость для стабильного движения.

Режим якоря: удерживает кораблик точно в выбранной точке ловли после активации функции.

Регулировка скорости: позволяет выбрать один из режимов скорости для автоматической навигации по маршруту.

Коррекция курса: позволяет корректировать маршрут автоматического движения или путь возврата.

Отправка на точку одним нажатием: мгновенно отправляет кораблик к заранее сохранённой точке ловли.

Возврат домой одним нажатием: одним нажатием автоматически возвращает кораблик в точку старта.

Автовозврат при низком заряде батареи: автоматически возвращает кораблик домой при низком уровне заряда аккумулятора, предотвращая потерю.

Автовозврат при потере сигнала: автоматически возвращает кораблик в точку старта при потере связи.

36 точек GPS: поддерживает сохранение до 36 точек (6 водоёмов по 6 точек), что позволяет удобно использовать кораблик в различных условиях рыбалки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная дальность управления: 600 м

Максимальная скорость: 350 м/мин (примерно 20 км/ч)

Материал корпуса: высокопрочный ABS-пластик

Размеры кораблика: 55 × 33 × 25 см

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Обязательные действия при использовании GPS-версии

- 1. Установка домашней точки:** После спуска кораблика на воду дождитесь подключения к спутникам GPS. Сразу после этого установите домашнюю точку. (Если точка возврата не установлена, красный индикатор продолжает гореть.)
- 2. Проверка аккумулятора:** Подключите аккумулятор к кабелю питания кораблика и убедитесь, что питание включено.
- 3. Зарядка аккумулятора:** Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. Когда индикатор зарядного устройства загорится зелёным, аккумулятор полностью заряжен.
- 4. Подготовка к использованию:** Установите аккумулятор в аккумуляторный отсек. Закройте крышку аккумуляторного отсека и подключите антенну. Включите питание и спустите кораблик на воду.
- 5. Предупреждение о низком заряде аккумулятора:** При низком уровне заряда загорается соответствующий индикатор, а навигационные огни начинают мигать. Это означает, что необходимо прекратить использование кораблика, чтобы избежать его потери из-за разрядки аккумулятора.
- 6. Обслуживание аккумулятора:** Если кораблик не используется длительное время, рекомендуется заряжать аккумулятор не реже двух раз в месяц, чтобы предотвратить его глубокий разряд и сохранить работоспособность.
- 7. Защита от воды:** Убедитесь, что пульт управления и электронная плата надёжно защищены от попадания воды во избежание неисправностей.

8. Сигнал GPS в помещении: Если кораблик включён в помещении и индикаторы продолжают мигать, это нормально — отсутствует сигнал GPS. При первом включении GPS-модуля может потребоваться несколько минут для поиска спутников и выхода на рабочий режим.

9. Автоматический возврат: Кораблик может автоматически вернуться на домашнюю точку в следующих случаях:

- низкий заряд аккумулятора;
- потеря или слабый сигнал связи;
- выключение пульта управления.

10. Постоянное мигание индикаторов Непрерывное мигание индикаторов может означать:

- слабый или отсутствующий сигнал GPS;
- наматывание водорослей или лески на винт с последующим срабатыванием защиты двигателя;
- низкий уровень заряда аккумулятора.

11. Коррекция курса: Если кораблик не удерживает прямолинейный курс при движении с постоянной скоростью, возможны следующие причины:

1. После установки приёмника не была выполнена правильная калибровка электронного компаса.
2. На кораблик воздействуют сильные магнитные помехи (например, рядом с высоковольтными линиями электропередачи или железной дорогой).

Рекомендуется повторно выполнить калибровку электронного компаса или перенести кораблик в другое место и повторить настройку.



5

6

ПЕРВОЕ СОПРЯЖЕНИЕ

1. Включите пульт управления.
2. Зажмите и удерживайте кнопку «Вниз» для сопряжения.
3. Дождитесь двойного звукового сигнала от пульта.
4. Включите питание кораблика.
5. Выполните калибровку: Запустите кораблик на воду (на расстоянии 15–25 метров от препятствий), затем выполните калибровку.

НАСТРОЙКИ

Нажмите кнопку питания, чтобы войти в меню настроек или выйти из него. Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить настройки и выйти. Используйте кнопку «Вниз» для выбора пунктов меню. Используйте кнопки «Влево» и «Вправо» для изменения функций и параметров.

Route Planning — Регулировка угла автоматической навигации.

Auto Baiting — Включение/выключение автосброса.

Min Volt Return — Когда заряд аккумулятора опускается ниже заданного значения, кораблик автоматически возвращается на домашнюю точку.

Start Speed — Первые 10 метров пути. Вы можете сделать стартовый разгон более плавным (например, поставить 50–70%), чтобы кораблик не делал резких рывков.

Cruise Speed — Основной отрезок пути. Здесь обычно ставят максимальную скорость (100%), чтобы кораблик как можно быстрее доставил прикормку и снасть на нужное место и не тратил лишнее время.

Arrive Speed — Последние 30 метров перед точкой. На подходе к точке кораблик автоматически сбрасывает скорость (например, до 40–50%)

Language — Переключение языка пульта управления между китайским и английским.

7

КРУИЗ КОНТРОЛЬ

Толкните джойстик вверх, чтобы кораблик плыл с постоянной скоростью:

1. **Удерживайте джойстик вверх в течение 3 секунд**, чтобы включить круиз-контроль.
2. **В режиме круиз-контроля потяните джойстик один раз вниз**, чтобы выйти из режима круиз-контроля.

В режиме круиз-контроля вы всё равно можете менять скорость или поворачивать во время управления.

ВОДОЁМЫ И ТОЧКИ GPS

Вы можете настраивать отдельные точки ловли и домашнюю точку **для каждого водоема отдельно**.

Направьте кораблик в нужное место, выберите нужную точку и **нажмите ОК**, чтобы сохранить точку ловли. **Удерживайте ОК, чтобы удалить и сбросить точку**.

После сохранения точки нажатие кнопки **«Домашняя точка»** отправит кораблик обратно на сохраненную домашнюю точку.

Выберите значок точки ловли и нажмите кнопку **«Отправиться на точку»** — кораблик автоматически поплывет к ней. **Чтобы удалить точку, выберите ее и удерживайте ОК**.

Выберите значок домашней точки или точки ловли и **зажмите кнопку «Отправиться на точку»**, чтобы сохранить ее как **якорь**.

Кораблик будет автоматически отслеживать расстояние до этой точки. Если его занесет слишком далеко, он сам вернется на точку якоря.

8