

Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.



Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ПРИКОРМОЧНОГО КОРАБЛИКА



Amazin Mini Black

Корпус кораблика



Пульт управления



Запуск кораблика

1. Поставьте кораблик на ровную поверхность и включите питание кораблика.
2. Включите пульт дистанционного управления — индикатор на пульте загорится и будет светиться постоянно.

Примечание: Выполняйте сопряжение на ровной поверхности. Перед спуском на воду проверьте работу двигателей.

Режим круиз-контроля

1. Во время движения кораблика вперед нажмите и удерживайте кнопку круиз-контроля в течение 3 секунд.
2. После включения режима направление движения можно корректировать джойстиком пульта.

Примечание: Для выхода из режима круиз-контроля снова нажмите кнопку круиз-контроля.

Управление освещением

1. Кратковременно нажимайте кнопку освещения (стрелка вверх) — режимы будут переключаться по кругу: **Постоянный свет** → **Мигание** → **Выключено**.
2. При повороте налево мигает левый задний фонарь, при повороте направо — правый задний фонарь.

Предупреждение о низком заряде аккумулятора

1. При низком заряде аккумулятора кораблика пульт подаст звуковой сигнал, а при низком заряде батареи самого пульта его световой индикатор начнет мигать.

Сопряжение пульта

1. Нажмите и удерживайте кнопку **ОК** на пульте.
2. Включите питание кораблика.
3. Затем включите питание пульта.
4. После звукового сигнала сопряжение будет завершено.

Если пульт не управляет корабликом, выполните процедуру повторного сопряжения описанным выше способом.