### Руководство пользователя Атагіп маяк для прикормочного кораблика



#### Кнопка питания:

- Для включения и выключения питания нажмите и удерживайте кнопку питания;
- Для регулирования яркости (низкая, средняя, высокая) нажимайте кнопку питания.

## Индикатор зарядки:

- Когда Amazin маяк для прикормочного кораблика заряжается светится красный индикатор, зарядка завершена загорится зеленый индикатор;
- Основной светодиод не работает во время зарядки.

## Функции:

Нажмите на переключатель и устройство мигнет:

1 раз –низкий уровень заряда аккумулятора;

2 раза – средний уровень заряда аккумулятора;

3 раза - высокий уровень заряда батареи.

Если во время включения светодиод мигает 5 раз, значит уровень заряда аккумулятора низкий.

Своевременно заряжайте Amazin маяк для прикормочного кораблика.

- При приближении светодиода к магниту, будут выполняться те же функции, что и кнопка включения
- После включения, если кнопка не нажата, устройство автоматически выключится через 4 часа.

### Интерфейс зарядки:

- Type-C 5V/1A

# Примечание:

- Amazin маяк для прикормочного кораблика устанавливается в вертикальном положении, белый свет направлен на нос, а красный на корму, что позволяет лучше определить направление движения;
- После зарядки плотно закройте крышку USB-зарядки, для надежной водонепроницаемость.
- Если Amazin маяк для прикормочного кораблика не используется, разряжайте/заряжайте его не реже одного раза в 6 месяцев.

