

Amazin X883



Беспроводной электронный забор и дистанционная дрессировка для собак Amazin X883

Руководство пользователя.

ссылка на наш сайт



Чтобы получить дополнительную консультацию обратитесь к нам по телефону или WhatsApp **8 (953) 083-16-92**

Ежедневно с 10:00 - 18:00 по МСК

Меры предосторожности

- Беспроводной забор следует размещать на высоте до 1,5 метра над землей и на открытом пространстве, поскольку любые конструкции / препятствия / барьеры, такие как стены, деревья могут повлиять на передачу радиосигнала.
- Не рекомендуется использование если ваша собака склонна к агрессивному поведению.
- Если вы не уверены, подходит ли устройство для вашей собаки, проконсультируйтесь с ветеринаром или сертифицированным дрессировщиком.
- В целях безопасности изделия блок контроллера забора следует использовать на сухих поверхностях.
- Во избежание раздражения или повреждения кожи шеи собаки ошейник нельзя носить более 12 часов в день. Часто проверяйте шею собаки и при необходимости снимайте ошейник.
- Всегда держите шею собаки в чистоте.
- Если вы заметили сыпь или пятна на коже вашего питомца, снимите ошейник и не надевайте до тех пор, пока состояние кожи собаки не улучшится.

Комплектация



- Беспроводной забор-1
- Винты для крепления – 2 + 2
- Водонепроницаемый и перезаряжаемый ошейник-приемник-1
- Металлические электроды и насадки – 4+4
- Светоотражающий ремень
- Тестовая лампа для проверки тока -1
- Зарядное устройство 5В -1
- USB-кабель-1
- Руководство на Русском языке

Введение

Это устройство сочетает в себе беспроводной забор для собак и дистанционный дрессировщик. Отличительная особенность этого устройства в том, что система полностью беспроводная. Обычно подобные барьеры для ограждения участка снабжаются специальным проводом, который закапывается по периметру необходимой территории. Amazin 883 способен работать дистанционно, по принципу Wi-Fi устройств. С помощью блока управления вы можете мгновенно воздействовать на вашего питомца (звуковой сигнал, вибрация или разряд тока), чтобы дрессировать собаку. Либо выставить радиус от 15 до 300 метров за который питомец не сможет выходить. Вы можете использовать его внутри дома или на улице. Главным нововведением является сочетание системы 2 в 1 дрессировочного ошейника и беспроводного электронного забора для собак.

Быстрый старт

Включите электронный забор. Нажмите кнопку питания на ошейнике, чтобы его включить. Ошейник работает автоматически с контроллером забора без процедуры синхронизации/сопряжения (для подключения дополнительного ошейника читайте инструкцию ниже).

Нажмите кнопку MODE, это позволит вам выбрать режим: забора, или дрессировки. Либо переключиться между ошейниками если у вас не один питомец и вы покупали набор с несколькими ошейниками либо докупали дополнительные ошейники.

Если вы видите на экране 15, 30, 60, 90, 150, 300 он находится в **режиме электрозабора**.

Если вы видите на экране цифры от 001,002,003, это значит, что вы находитесь в режиме переключения между несколькими (до 3-х) ошейниками, и можете выбрать на какой ошейник вы хотите подавать сиг

Если у вас отображаются цифры 1-6 вы находитесь в **режиме дрессировки**.

Режим электрозабора

Нажимая на кнопку MODE выберите режим забора. Настройте диапазон на который ваш питомец сможет отходить от 15 до 300 метров вы всегда можете отрегулировать его, нажимая кнопки «минус» «-» и «плюс» «+». Как только ваш питомец выйдет из разрешённой зоны, ошейник начнёт издавать ультразвук и разряды тока.

Режим дрессировки собак

Выберите режим дрессировки и нажимайте кнопки «Минус» «-» и «Плюс» «+», чтобы изменить уровень воздействия от 1 до 6 (звук, вибрация, удар). Диапазон дистанционного управления составляет до 300 метров.

Если по какой-либо причине вам нужно повторно синхронизировать ошейник с контроллером забора, вы можете следовать приведенному ниже руководству.

Инструкции по синхронизации приёмного ошейника с пультом дистанционного управления.

Обычно ошейник уже соединен с электронным забором на заводе. В наборе на 1 собаку, ошейник соединен с каналом 001; В наборе из двух ошейников они соединены с каналами 001 и 002, а ошейники из набора с 3 ошейниками соединены с каналами 001,002,003 соответственно. Вы можете нажимать кнопки «Минус» «-» и «Плюс» «+», чтобы переключать ошейники для собак между 001,002,003.

Сначала включите приемник, загорится красный индикатор. Включите контроллер ограждения, нажмите кнопку «MODE», чтобы отобразить 001,002,003 канал на который вам нужно привязать ошейник. Затем нажмите и удерживайте кнопку «MODE» и кнопку включения на приемном ошейнике одновременно. Дисплей контроллера забора и индикатор ошейника будут мигать, а затем загорятся красным цветом. Отпустите пальцы на обоих устройствах. В этот момент приёмный ошейник и электронный забор синхронизируются на выбранном вами канале.

Как проверить

Важно: не проверяйте работоспособность устройства когда ошейник надет на вашем питомце, чтобы его не травмировать

1. Включите и переключитесь в режим беспроводного забора. Используйте тестовую лампу чтобы проверить разряд тока, прижмите её к контактам ошейника. Выберите диапазон, например 15 или любой другой более высокий диапазон, с ошейником в руке, отойдите от контроллера забора. Когда вы приблизитесь к пределу диапазона, ошейник издаст звуковой сигнал и быстро замигает красным свет. Это указывает на то, что ошейник находится в зоне предупреждения. Если вы отойдете дальше, ошейник будет отправлять разряд тока, до тех пор, пока вы не вернетесь в предупредительную и безопасную зону (тестовая лампа должна подсвечиваться показывая разряд тока).
2. Находясь в режиме дрессировки нажмите кнопку ЗВУК, ВИБРАЦИЯ или РАЗРЯД для проверки (тестовая лампа должна подсвечиваться показывая разряд тока)