

Руководство пользователя



Электронный ошейник для дрессировки собак PTL600

Подрежьте слишком длинный ремешок. Мойте шею собаки и контакты воротника еженедельно. Проверяйте область контакта на признаки покраснения. Если покраснения найдены, прекратить использование ошейника, пока кожа не заживет. Если состояние сохраняется более 48 часов, обратитесь к ветеринару. Эти шаги помогут держать вашего питомца в комфорте и безопасности. Миллионам собак подходят ошейники с контактами из нержавеющей стали. Некоторые домашние животные чувствительны к давлению контактов на шею. Вы можете увидеть через некоторое время, что ваш питомец очень злой к ошейникам. Если это так, вы можете расслабиться это нормальная реакция. Вы и Ваш питомец заслуживаете комфорт и радость вместе. Наша задача – обезопасить Вас и Вашу собаку, предоставив надежный инструмент для дрессировки. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки.

Короткие (10-15 минут) и позитивные тренировки, зачастую оказываются более эффективными.

Важно: Не используйте ошейник, если Ваша собака весит менее 4,5 кг или ей меньше 6 месяцев.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием полностью зарядите аккумуляторы ресивера и пульта.

Неправильное использование ошейника может нанести вред Вашей собаке.

Описание кнопок пульта PTL600:



Пульт PTL600:

Кнопки увеличения/уменьшения уровня стимуляции:

нажимайте на кнопки для увеличения или уменьшения уровня воздействия электростимуляции и вибрации от 1 до 10.

Кнопка вкл/выкл: для включения или отключения питания пульта удерживайте кнопку в течении 2 секунд.

Кнопка звукового сигнала: звуковой сигнал без стимуляции.

Кнопка вибрации: для однократной вибрации нажмите один раз и отпустите кнопку, для постоянной вибрации, нажмите и удерживайте кнопку, вибрация остановится, если отжать кнопку. Вибрация автоматически остановится после 8 секунд использования.

Кнопка электростимуляции: для однократной электростимуляции нажмите один раз и отпустите кнопку, для постоянной электростимуляции, нажмите и удерживайте кнопку, электростимуляция остановится, если отжать кнопку. Электростимуляция автоматически остановится после 8 секунд использования.

Кнопка выбора собаки: передатчиком можно управлять тремя ресиверами (дрессировать трех собак) при выборе собаки на дисплее отображается "А XX" – первая собака, "ВXX" – вторая, "СXX" – третья. "XX" – показывает уровень стимуляции шок и вибрацией.

Примечание: при малом заряде аккумулятора, светодиод загорится красным цветом.

ВАЖНО:

1. Если ресивер долгое время «пищит» или светодиод постоянно светит красным светом (редкое явление), откройте заднюю крышку ресивера и отключите аккумулятор, затем снова подключите аккумулятор, это сбросит настройки ресивера.
2. Для увеличения срока службы аккумулятора, заряжайте его перед использованием.
3. Для включения и выключения необходимо удерживать кнопку вкл/выкл в течении нескольких секунд.
4. Используйте ресивер не более 8 часов в сутки, проверяйте ресивер правильно ли он размещен каждые 1-2 часа.
5. При необходимости можно заменить ошейник на другой, прикрепив к нему ресивер.

НАСТРОЙКИ

1. Для согласования пульта и ресивера, включите сначала первый ресивер, после согласования первого ресивера при необходимости нужно повторить шаги согласования.

Шаг 1: Включите первый ресивер. Нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл. Вы услышите два звуковых сигнала, светодиод будет часто мигать зеленым светом, это означает что пульт и ресивер не согласованы.

Шаг 2: Включите пульт, который необходимо согласовать с ресивером, нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл.

Шаг 3: Нажмите кнопку выбора собаки, выберите необходимую собаку.

Шаг 4: Нажмите и удерживайте одновременно кнопку увеличения уровня стимуляции «+» и кнопку звукового сигнала «🔔» цифры на дисплее начнут автоматически считать (01,02,03...98,99).

Шаг 5: Поднесите пульт к ресиверу на расстоянии 2-5 см, на ресивере должны прозвучать три звуковых сигнала, зеленый светодиод начнет мигать медленей, один раз за 4-5 секунд.

Шаг 6: Нажмите на кнопку звукового сигнала, ресивер должен издать звуковой сигнал. Так же можно использовать контрольную лампу для проверки согласования ресивера и пульта.

2. Для отмены согласования пульта и ресивера выполните следующие действия:

Шаг 1: Возьмите согласованный ресивер и включите его удерживая кнопку включения/выключения.

Шаг 2: Возьмите пульт и включите его удерживая кнопку включения/выключения.

Шаг 3: Одновременно нажмите и удерживайте кнопку уменьшения уровня стимуляции «-» и кнопку звукового сигнала «🔔» цифры на дисплее начнут автоматически считать (01,02,03...98,99).

- Используйте длинный поводок прикрепленный к дополнительному неметаллическому ошейнику, чтобы помочь собаке с обучением. Убедитесь, что дополнительный ошейник не мешает шипам. Не используйте дистанционное обучение, без длинного поводка пока Ваша собака не будет полностью готова.
- Обучение собаки голосовым командам, даст больший эффект, чем усиление уровня дистанционного воздействия
- Для базового обучения рекомендуется использовать вибрационное воздействие.
- Учите выполнять одну команду за тренировку, это позволит собаке оставаться более сосредоточенной и не путаться. Не используйте данный продукт для команд, которые собака не знает.
- Во время тренировки обращайте внимание на все положительные изменения в поведении собаки и не забывайте закреплять их, хвалите собаку и давайте ей какое-нибудь вознаграждение.
- Избегайте чрезмерной корректировки поведения Вашей собаки. Во время тренировки как можно реже используйте коррекционное воздействие.
- Если собака во время тренировки запуталась и растерялась, смените команду на уже знакомую ей. Например: дайте собаке команду «сидеть» и в случае успешного выполнения, похвалите и поощрите её.
- Не используйте продукт для исправления или устранения любых форм агрессии собак. Если во время обучения собака проявляет агрессию, прекратите тренировку и проконсультируйтесь с профессиональным дрессировщиком.
- Пожалуйста, не забывайте, что тренировки должны быть постоянными, но короткими, заканчивайте тренировку на хорошей ноте. Останавливайте тренировку и играйте с собакой, когда она достигает нового уровня умения.

Тестирование функции электростимуляции:

- Поместите тестовую лампу на шипы ресивера.
- Включите пульт и настройте интенсивность воздействия до 10.
- Убедитесь, что выбран нужный ресивер.
- Нажмите кнопку электростимуляции или вибрации, тестовая лампочка будет мигать.

ПРИМЕЧАНИЕ (ОПАСНО): Если Вы хотите испытать электростимуляцию на себе (поставьте минимальный уровень воздействия), убедитесь что Ваш палец или рука касаются обоих шипов, иначе Вы не почувствуете никакого воздействия.

ВНИМАНИЕ: Риск повреждения кожи: Пожалуйста, прочтите и следуйте инструкциям. Правильная установка ошейника важна, потому что свободный ремешок может вызвать противоречивую работу системы. Ненужно носить

10

ошейник слишком долго или слишком туго затягивать его на шею собаки, это может привести к покраснению кожи. Конструкция ресивера не предназначена для постоянного ношения. Не оставляйте ошейник на собаке более чем на 12 часов в сутки. Если возможно переодевайте на другое место ошейник на шею собаки через каждые 1 до 2 часа. Проверьте затяжку ремешка, чтобы предотвратить перенапряжение. Мойте шею собаки и контакты воротника еженедельно. Проверяйте область контакта на признаки покраснения. Если покраснения найдены, прекратить использование ошейника, пока кожа не заживет. Если состояние сохраняется более 48 часов, обратитесь к ветеринару. Эти шаги помогут держать вашего питомца в комфорте и безопасности.

Неправильно использовании ошейника может стать причиной некроза.

Большинство собак чувствуют дискомфорт при первом ношении ошейников. Не используйте никакого воздействия, пока собака не привыкнет к ошейнику.

Мы предлагаем сначала на собаку воздействовать вибрацией, прежде чем давать электростимуляцию. После некоторого времени тренировок собака поймет, что после вибрации будет электростимуляция. Вибрационное воздействие будет действовать как предупреждение перед электростимуляцией, а электростимуляция как угроза, которая иногда необходима.

Часто задаваемые вопросы:

Какой возраст должен быть у собаки, для использования данной системы?

Ваша собака должна знать основные команды, такие как «сидеть» или «стоять». Ошейник не предназначен собакам весом мене 4,5 кг и возрастом менее 6 месяцев.

Когда собака научится выполнять команды, надо ли будет одевать ошейник?

Наверно нет, но можно его использовать, чтобы закреплять обучение.

Можно ли использовать данную модель на нескольких собаках?

Да, Вам просто необходимо приобрести дополнительные ресиверы (не более трех).

Ресивер водонепроницаемый?

Да, но всегда проверяйте, закрыт ли резиновый колпачок.

Можно ли заменить ресивер на другой тип?

Нет.

Можно ли прикреплять поводок к ошейнику?

Если требуется замена по гарантии, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте.
После получения и проверки товара, пожалуйста напишите нам что товар доставлен и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.

Гарантия 1 год при условии правильной эксплуатации

наш адрес: <http://amazin.su/>

телефон: +7 (953) 083-16-92, +7 (928) 206-56-38

e-mail: info@amazin.su