

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОШЕЙНИК ДЛЯ СОБАК AMAZIN T740

Руководство по эксплуатации



Инструкции по технике безопасности

1	Данное изделие нельзя тестировать непосредственно на людях	
2	Выключите или извлеките приемник перед игрой с собакой.	
3	Старайтесь, не носить ошейник более 2-х часов, во избежание появления синяков и пролежней.	
4	Не размещайте устройство вблизи плиты или любых других источников высокой температуры.	
5	Не открывайте корпус устройства, это может привести к отсоединению литиевой батареи или возгоранию.	

Описание продукта

Благодарим вас за выбор нашего ошейника! Электронный ошейник для собак Amazin T740 имеет дальность действия 450 метров и влагозащиту (IPX67) устойчив к трению. Когда вы активируете функцию коррекции с помощью пульта дистанционного управления, ваша собака будет получать различные стимуляции от электронного ошейника, включая звуковой сигнал, вибрацию и электрический импульс. Ошейник для дрессировки собак T740 предназначен для использования с маленькими, средними и крупными породами. Профессиональные дрессировщики доказали его безопасность, надежность и эффективность.

Комплектация

	передатчик	1
	Приемник с ошейником	1
	Тест лампа	1
	Комплект электродов	2 пары
	Комплект резиновых колпачков	2 пары
	Кабель для зарядки	1
	Ремешок	1
	Инструкция на Русском	1

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК



Пульт:

- **Кнопка вкл/выкл** (Сдвиньте слайдер вверх для включения пульта, вниз для выключения)
- **Кнопка выбора канала** (Используется для переключения других каналов связи приемника)

- **Клавиши настройки уровня** (Клавиши используются для регулировки уровня звукового сигнала/вибрации / статической стимуляции)

Статическая стимуляция импульс (Нажмите, чтобы запустить статическую стимуляцию)

- **Порт зарядки Type-C** (Используйте источник 5 Вольт 1 Ампер для зарядки устройства)

- **Кнопка звука** (Нажмите, чтобы запустить функцию звуковой стимуляции)

- **Кнопка импульса 1-16** (Нажмите, чтобы запустить электрическую стимуляцию в диапазоне от 1 до 16)

- **Кнопка импульса MAX** (Нажмите, чтобы запустить максимальную электрическую стимуляцию)

- **Кнопка вибрации** (Нажмите, чтобы запустить функцию вибрационной стимуляции)

Приемник:

-**Электроды** (Предназначены для передачи электрического импульса)

Примечание необходимо полное прилегание электродов к коже собаки у электрического импульса на высокой частоте и с большим вольтажам есть свойство скин эффекта, ток может передаваться по шерсти собаки в незначительном количестве и может показаться что проходит слабая электростимуляция на больших значениях 14-16 уровня и в момент полного прилегания электродов и подачи стимуляции (например, при движении собаки) ваш питомец может получить сильный электрически импульс!

- **Порт зарядки Type-C** (Используйте источник 5 Вольт 1 Ампер для зарядки устройства)

- **Кнопка вкл/выкл** (Нажмите для включения или выключения приемника)

- **Индикатор работы** (короткое нажатие на кнопку питания светодиод моргнёт, с одновременным звуковым сигналом, зеленым приемник включится, короткое нажатие на кнопку

питания светодиод не реагирует но подается одинарный короткий звуковой сигнал приемник выключится, зажатие более 2х секунд кнопки питания светодиод моргает красным необходимо включить приёмник, также в случае смены канала необходимо выбрать канал, зажать кнопку питания (светодиод моргает красным, выбрать свободный канал и подать любой сигнал с пульта например электрический импульс.

Дисплей:

Иконки звук вибрация ток соответствуют выбранной стимуляции

Уровень соответствует уровню выбранной стимуляции (например горит звук можно выбить звук, горит ток можно отрегулировать ток)

Индикатор заряда показывает уровень заряда передатчика

Канал показывает выбранный канал

Как пользоваться устройством

Первое включение: сдвиньте слайдер на пульте вверх и выберите канал связи нажав на кнопку выбора канала, на экране отображены собачки с цифрами 1, 2, 3, выберете любую зажмите и удерживайте кнопку включена на ошейнике пока индикатор (лампочка) не замигает красным после чего подайте любой импульс (нажмите любую кнопку на пульте звук вибрация ток) тем самым вы подключили ошейник к пульту.

Подключение нескольких ошейников: сдвиньте слайдер на пульте вверх и выберите канал связи, (нажав на кнопку выбора канала), например канал 1 (иконка собачки с цифрой 1), после зажмите и удерживайте кнопку включена на первом ошейнике, пока индикатор (лампочка) не замигает красным, после чего подайте любой импульс с пульта (нажмите любую кнопку на пульте звук вибрация ток) вы подключили первый

ошейник на первый канал, затем вберете другой канал связи например второй (на экране собачка 2) , после зажмите и удерживайте кнопку включена на втором ошейнике, пока индикатор (лампочка) не замигает красным, после чего подайте любой импульс с пульта (нажмите любую кнопку на пульте звук вибрация ток) вы подключили второй ошейник на второй канал, аналогичным способом можно подключить третий ошейник. Перезаписать канал можно аналогичным способом повторив подключение. **На один канал так же можно подключить сразу 2 ошейника.**

Настройка воздействий настройка стимуляций (звук вибрация ток) происходит следующим образом: нужно выбрать настраиваемую симуляцию, например ток (нажмите левую кнопку тока) на дисплее загореться значек тока (иконка молнии) после чего можно отрегулировать кнопками регулировки (кнопки + - находиться с торца сперва) и выставите необходимый уровень

Электрический импульс устройство имеет 2 вида подачи электрической стимуляции левая кнопка (одна молния на кнопке) позволяет подать импульс в диапазонное от 1 до 16 где 1 минимальное значение, а 16 максимальное. Регулировка показана в пункте **Настройка воздействий**. Правая кнопка (две молнии на кнопке) подает максимальный импульс 16 уровень (не регулируется).

Вибрация при нажатии на кнопку вибрации податься вибростимуляция на ошейник уровень регулируется от 1 до 9. Регулировка показана в пункте **Настройка воздействий**.

Звуковой сигнал имеет 9 разных звуковых сигналов для дрессировки разных команд, например на 1 звуковом сигнале команда камне на втором нельзя на третьем сидеть и так далее. Регулировка показана в пункте **Настройка воздействий**


Зарядка как приемник, так и ошейник имеют порт зарядки USB Type-C напряжение заряда 5 вольт. Индикация процесса

заряда на пульте отображается на экране пульта в виде анимации заряда батареи, пульт полностью зарядиться после прекращения анимации заряда. Заряд ошейника идет пока мигает красный светодиод (лампочка) при достижении полного заряда ошейником светодиод загорится зеленым.


Технические характеристики:

- Подходит для разных собак: маленьких, средних и крупных пород от 5 до 70 кг;
- Дальность действия сигнала до 450 метров;
- Пульт поддерживает управление 3-мя ресиверами;
- 3 типа воздействия (звук, вибрация, ток);
- Гибкая настройка электростимуляции - от 0 до 16 уровней мощности;
- 2 типа электростимуляции: регулируемая и максимальная;
- Вибрационное воздействие с отдельной кнопкой - от 1 до 9 уровней интенсивности;
- Звуковой сигнал отдельной кнопкой - 9 вариантов сигнала для дрессировки разных команд;
- Максимальная скорость отклика ресивера - 30мс;
- Перезаряжаемый аккумулятор ресивера и пульта;
- Длительное время автономной работы до 25 дней;
- Полная зарядка через USB-кабель занимает 2-3 часа;
- Водонепроницаемый ресивер IP67;
- Регулируемый полиуретановый ошейник длиной 72 см (PS: лишнюю часть можно отрезать);
- Гарантия 1 год!

При возникновении вопросов обращайтесь по телефону:

 **8 (800) 600-16-92**

Или пишите на WhatsApp:

 **8 (953) 083-16-92**

Работаем: 10:00 - 18:00

