Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

Наш адрес: https://amazin.su/

Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42

What'sApp: +7 (953) 083-16-92Telegram: +7 (953) 083-16-92

• Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.



Наведите камеру смартфона и о<mark>тскани</mark>руйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su



Инструкция по эксплуатации для электронного ошейника



PET998D

Комплект:

- Электроды х 2;
- Тестовая лампа х 1;
- Пульт PET998D x 1;
- Батареи 4LR44 x 2;
- Ресивер PET998D x 1
- Ремень ошейника х 1;
- Гарантийный талон х 1
- Батареи AAA 1.5 вольт x 2;
- Инструкция на русском языке х 1

Перед началом работы (сопряжение):

Вставьте батарейку в пульт управления. Пульт включится автоматически (и выключится через 20 секунд, для включения пульта удерживайте кнопку МОDE)

Вставьте батарейку в ресивер ошейника, он издаст звуковой сигнал, после этого нажмите кнопку «Y» на пульте управления. После этого вы услышите еще один звуковой сигнал, это означает, что сопряжение прошло успешно.

Если сопряжение не получилось выполнить, попробуйте достать батарейки из устройства и заново выполнить сопряжение

Режимы работы

Нажмите кнопку «МОDE» на пульте управления, для переключения между режимами работы. Вы можете отрегулировать интенсивность от 1 до 100 с помощью кнопок регулировки мощности на боковой стороне пульта.

Нажмите кнопку «Y» для начала коррекции выбранным режимом работы.



- Фонарик
- Ондикатор
- Дисплей
- Отражения по предости на п
- Отарик Вкл/Выкл
- Омена канала
- Кнопка запуска
- Омена режима
- 🐠 Порт для зарядки