


Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.



Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОТПУГИВАТЕЛЯ



Amazin J-1003

Принцип работы

Устройство будет издавать почти не слышимый для человека, но непереносимый для собак ультразвук, который считается дискомфортным для собак. Наибольшую эффективность это устройство показывает при применении с небольшого расстояния (до 10 метров) на собаках мелкого и среднего размера.

Некомфортный и пугающий ультразвук сопровождается яркими вспышками фонарика, что усиливает эффект в темное время суток.

Корпус отпугивателя выполнен из прочного пластика. На передней стороне находится динамик сирены, индикатор работы и индикатор заряда батареи. На левой и правой боковых сторонах находятся кнопки управления функциями. В верхней торцевой части расположены 2 динамика (для генерации ультразвука) и светодиодный фонарик.

Питание прибора обеспечивается от встроенной, перезаряжаемой батареи. Зарядка производится через mini-USB разъём, расположенный в нижней части корпуса.

Помимо функции отпугивания собак данный прибор имеет еще несколько возможностей, а именно функцию фонарика и сигнализации. Включение и выключение фонарика происходит при помощи кнопки на боковой стороне прибора.

Инструкция по применению

Перед использованием началом использования необходимо полностью зарядить устройство. Первый цикл зарядки рекомендуется выполнять в течение 6-7 часов, а в последующие разы в течение 2-3 часов.

Отпугивание собак: передвиньте переключатель с левой стороны устройства в положение **[EXPEL]** – ультразвук, направьте устройство на собаку и нажмите кнопку **[FIRE]**.

Сигнализация: передвиньте выключатель с левой стороны устройства в положение **[ALARM]**. Включится сирена, которая поможет привлечь внимание окружающих.

Фонарик: для включения фонарика, нажмите кнопку **[LAMP]**.

Индикатор заряда: Зелёный светодиод в правом верхнем углу устройства - это индикатор заряда. Если при нажатии кнопки фонарика **[LAMP]** не загорается зеленый светодиод, то следует немедленно зарядить устройство. Обязательно заряжайте аккумулятор с помощью прилагаемого зарядного устройства в течение 2-3 часов.

Разъем для зарядки

Динамик
сигнализации

LAMP - Фонарик

FIRE - Отпугивание

Фонарик

Индикатор
заряда

Излучатели
ультразвука

Индикатор
ультразвука

EXPEL - Ультразвук
Alarm - Сигнализация

