


Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.



Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин [Amazin.su](https://amazin.su)

Инструкция по эксплуатации для ультразвукового антилая



Умная Сова

Принцип работы

Когда собака начинает лаять, встроенный микрофон улавливает чрезмерный шум и издает ультразвуковой сигнал, крайне неприятный для собаки. С течением времени такой ультразвуковой тренер автоматически вырабатывает у собак условный рефлекс, ассоциируя громкий лай с неприятными ощущениями, и собака перестает лаять.

Функции

OFF – антилай выключен

1 – Минимальная дальность 20 кГц

2 – Средняя дальность 25 кГц

3 – Высокая дальность 30 кГц

Максимальная дальность устройства на открытой местности – до 16М



Установка и настройка

Ультразвуковой скворечник должен быть установлен лицевой стороной к собаке. Он должен быть расположен на высоте не более 1.5 метров. Его можно разместить на дереве или подвесить на столбе. Для достижения наилучших результатов на участке между ультразвуковым ошейником и собакой не должно быть крупных препятствий

Зарядите аккумулятор

Эта модель отличается от остальных скворечников тем, что питание осуществляется от встроенного аккумулятора **3.7V 1500 mAh**.

Устройство заряжается примерно 4 часа и после этого может работать в течение 30 дней, но фактическое время работы зависит от частоты срабатывания. **Во время зарядки горит красный свет, синий цвет означает, что устройство полностью заряжено.** Используйте зарядное устройство с выходным током не более 2А.

Режимы работы

Начните использовать ошейник с режима низкой дальности (1), если собака не реагирует, попробуйте повысить дальность (2-й и 3-й режимы)