


Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.



Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин [Amazin.su](https://amazin.su)

Инструкция по эксплуатации для электронного ошейника



Amazin D800m

Комплектация

x1 Ресивер

x1 Пульт

x1 Ошейник из полиуретана

x1 Кабель для зарядки

x2 Резиновые колпачки

x1 Тестовый светодиод

x1 Инструкция на русском

Технические характеристики:

3 типа воздействия: звук (1 уровень), вибрация (8 уровней), электростимуляция (8 уровней)

Анти-потеряшка: диод на ресивере светится в темноте

Дальность действия: до 600м

Поддержка до 3 ресиверов от одного пульта

Влагозащита: IP68

Экран: цифровой с подсветкой

Автономность: до 20 дней в режиме ожидания

Мягкие электроды из проводящей резины

Для средних и крупных пород от 5 кг

Регулировка ошейника: от 14 см до 67 см



Сопряжение

Перед сопряжением обязательно полностью зарядите пульт и ресивер

1. Включите пульт управления нажатием любой кнопки
2. Зажмите кнопку включения ресивера на 3 секунды, прозвучит звуковой сигнал
3. Нажмите кнопку вибрации или кнопку тока на пульте управления для сопряжения