


Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.



Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин [Amazin.su](https://amazin.su)

Инструкция по эксплуатации для электронного ошейника



Amazon T02

Комплектация

х1 Ресивер

х1 Пульт управления

х1 Нейлоновый ошейник

х1 Кабель для зарядки

х4 Резиновые колпачки

х4 Электроды (короткие и длинные)

х1 Тестовый светодиод

х1 Инструкция на русском

ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА (ЗАРЯДКА ОТ USB)



ЗАРЯЖАЙТЕ ОШЕЙНИК В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И В ЛЮБОМ МЕСТЕ



ПУЛЬТ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ВКЛ/ВЫКЛ ПУЛЬТА
И РЕГУЛИРОВКА
СИЛЫ ВИБРАЦИИ
И ИМПУЛЬСА

ДИСПЛЕЙ

БЛОКИРОВКА
КНОПОК ПУЛЬТА

ВИБРАЦИЯ

ЗВУК

ИМПУЛЬС

РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ
ВИБРАЦИИ

РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ
ИМПУЛЬСА

АНТЕННА

ВЫБОР
КАНАЛА

ПОРТ ЗАРЯДКИ
MICRO USB

ДИСПЛЕЙ

ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ
ИМПУЛЬСА

ВЫБРАННЫЙ
КАНАЛ

ИМПУЛЬС

ВИБРАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ
ВИБРАЦИИ

ЗВУК

УРОВЕНЬ ЗАРЯДА
ПУЛЬТА

ИНДИКАТОР БЛОКИРОВКИ
ПУЛЬТА

РЕСИВЕР

ЗАЩИТНЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ
КОЛПАЧКИ

МАГНИТНАЯ ЗАРЯДКА

КНОПКА
ВКЛЮЧЕНИЯ
И ВЫКЛЮЧЕНИЯ

СВЕТОДИОДНЫЙ
ИНДИКАТОР

ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ
КОРОТКОЙ ШЕРСТИ

ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ
ДЛИННОЙ ШЕРСТИ



Сопряжение

Перед сопряжением обязательно полностью зарядите пульт и ресивер

1. Включите пульт управления, покрутив переключатель по часовой стрелке
2. Включите ресивер одиночным нажатием на кнопку включения, затем зажмите кнопку включения ресивера на 3 секунды, прозвучит звуковой сигнал
3. Нажмите кнопку вибрации или кнопку звука на пульте управления для сопряжения

Регулировка мощности

1. **Вибрация.** Для регулировки вибрации зажмите кнопку регулировки и покрутите переключатель, на экране отобразится изменение (0-9 уровней)
2. **Электростимуляция.** Для регулировки электростимуляции зажмите кнопку регулировки и покрутите переключатель, на экране отобразится изменение (0-99 уровней)

**РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ
ВИБРАЦИИ**

**РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ
ИМПУЛЬСА**

