#### Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

Наш адрес: <a href="https://amazin.su/">https://amazin.su/</a>

• Телефон: +7 <mark>(953) 0</mark>83-16-92; +7 (905) 472-91-42

What'sApp: +7 (953) 083-16-92Telegram: +7 (953) 083-16-92

• Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.



Наведите камеру смартфона и о<mark>тскани</mark>руйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su



## Инструкция по эксплуатации Электронного антилай ошейника




# Amazin B659

#### Включение/выключение ошейника

WHITE TORSON, PROMEDENHANC PARTY Для включения нажмите и удерживайте кнопку «М», прозвучит звуковой сигнал

> Для выключения нажмите и удерживайте кнопку «М», прозвучит звуковой сигнал









#### Аккумулятор и зарядка

easternment toeates



Во время зарядки значок аккумулятора на дисплее будет мигать. Когда аккумулятор полностью заряжен, значок аккумулятора перестанет мигать и отобразится полное состояние заряда.




#### Настройки ресивера

Для включения устройства длительно зажмите кнопку «М»

Коротко нажмите кнопку «М» для переключения режимов

Нажмите на кнопку регулировки (треугольник) для регулировки уровней




### Настройка чувствительности





### Настройка вибрации





#### Настройка импульса



