


Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.



Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su

GPS-трекер для КРС Amazin G55



Удобное управление
домашним скотом на ферме

Сканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение, или найдите «365GPS» в Google Playstore \ Apple Store



Логин: номер IMEI (15 цифр)

Пароль: последние 6 цифр IMEI

Внимание:

- 1. Пожалуйста, не разглашайте номер IMEI и пароль вашего GPS устройства, и не забудьте сменить пароль после того, как GPS трекер появится в приложении;**
- 2. GPS трекеру необходимо поддерживать связь 4G, иначе может возникнуть задержка связи;**
- 3. Окончательный интерфейс приложения может быть немного изменен в связи с обновлением приложения;**

Основные особенности:

Сеть: 4G LTE FDD-B1/B3/B5/B7/B8/B20;

TDD-B34/B38/B39/B40/B41, 2G GSM B3/B5/B8

Методы позиционирования: GPS + BDS + GPS + Wifi + LBS

Система отслеживания: ПРИЛОЖЕНИЕ + Интернет

Отслеживание + история перемещения

Мощный аккумулятор емкостью 15000 мАч, длительный срок службы

Высокоэффективная солнечная панель

Точность определения зависит от условий использования:

Погрешность на открытом воздухе – до 10м (GPS)

Погрешность в помещении – до 50м (Wi-Fi)

Погрешность в помещении – до 100м (LBS)

Рабочая температура GPS-трекера: от -20°C до 70°C

Рабочая влажность GPS-трекера: 20% ~ 80%

Размеры: 117 * 80 * 44 мм (без заводной головки)



Подготовьте SIM-карту 4G (размер Nano) Для новой SIM - карты, вы можете вставить ее в свой телефон, активировать и проверить

Убедитесь, что на SIM-карте достаточно тарифного плана, обычно наш GPS-трекер потребляет около 30 МБ данных LTE/GPRS в месяц.

Загрузите и установите бесплатное мобильное приложение.



Примечание:

Перед использованием зарядите трекер.

Прежде чем вставлять СИМ-карту, убедитесь, что трекер выключен.

Включение питания: Зажмите кнопку питания на 3 секунды, пока одновременно не загорятся 3 светодиода

После включения устройства на 1-2 минуты может возникнуть следующее:

- Желтый светодиод медленно мигает, это означает, что трекер включен в сеть ПРИЛОЖЕНИЕ уже доступно, вы можете использовать его напрямую.

- Желтый индикатор горит постоянно, это означает, что sim-карта недействительна / несовместима с устройством, вам необходимо заменить другую действующую sim-карту для устройства.

Выключение питания: Нажимайте клавишу питания в течение 8 секунд, пока не загорятся одновременно 3 светодиода, затем все светодиоды погаснут, и устройство выключится.

Индикатор	Функция	Медленное мигание	Быстрое мигание	Светодиод горит
Красный	Уровень заряда	Уровень заряда выше 30%	Низкий заряд	ВЫКЛ. питания\спящий режим\зарядка
Желтый	Сигнал SIM карты	GPS трекер онлайн	GPS трекер в автономном режиме	Спящий режим/ недействительна SIM карта
Синий	Сигнал GPS	GPS трекер онлайн	Поиск GPS	ВЫКЛ. питания\спящий режим

Вход в приложение.

Используйте мобильное приложение, когда желтый светодиод медленно мигает

1-й способ входа

Введите IMEI устройства

Введите пароль устройства (последние 6 цифр IMEI)

2-й способ входа

Нажмите и с помощью камеры телефона отсканируйте QR код устройства

Enter the Ac/imei

Enter 6-12 characters password



LOGIN

Forgot password

No account yet? [DEMO](#)

359339078004855

На каждом устройстве имеется индивидуальная наклейка с QR кодом, включающая 15 цифр IMEI



Различия между методами определения местоположения приведены ниже:

- а: Определение местоположения по GPS:** когда GPS-трекер работает на открытом воздухе, где сигнал GPS доступен и стабилен, он улавливает сигнал спутников GPS и показывает точное местоположение по GPS на карте.
- б: Определение местоположения по Wi-Fi:** когда GPS-трекер работает в месте, где сигнал GPS слабый / недоступен, но если вокруг трекера имеется стабильный сигнал нескольких Wi-Fi, например: в вашем доме / офисе / торговом центре GPS-навигатор зафиксировывает Wi-Fi-маршрутизатор. Автоматически устанавливается MAC-адрес и отображается геометрический центр Wi-Fi как местоположение Wi-Fi на карте.
- с: LBS-определение местоположения:** если GPS-трекер не принимает сигналы ни GPS, ни Wi-Fi, он сообщит вам общее местоположение в соответствии с ближайшей сигнальной вышкой 4G и покажет это местоположение на карте.

Точность определения местоположения GPS-трекера:

- GPS:** на открытом воздухе на расстоянии менее 10 метров.
- Wi-Fi:** ниже 100 метров (допустимый диапазон сигнала Wi-Fi обычно составляет максимум 100 метров.)
- LBS:** обычно выше 100 метров, если трекер находится в городе, точность определения местоположения в LBS будет намного выше, чем при нахождении в сельской местности.