


Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazon.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazon.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.



Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazon.su



Инструкция Amazin PD-126



СВЕТОДИОД

ИЗЛУЧАТЕЛЬ УЛЬТРАЗВУКА

ИНФРАКРАСНЫЙ СВЕТ

ИНДИКАТОР

ВКЛ/ВЫКЛ ФОНАРИК

**УЛЬТРАЗВУК
(1 МОЩНОСТЬ)**

**УЛЬТРАЗВУК
(2 МОЩНОСТЬ)**

ПОРТ ЗАРЯДКИ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ

AMAZIN PD-126

ПОТЯНИТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОЛОЖЕНИЕ **«ВКЛ»**,
ИНДИКАТОР ДОЛЖЕН ЗАГОРЕТЬСЯ ЗЕЛЕНЫМ

ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ ФОНАРИК, НАЖМИТЕ НА
КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ ФОНАРИКА, ДЛЯ
ВЫКЛЮЧЕНИЯ НАЖМИТЕ НА КНОПКУ ЕЩЕ РАЗ

ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ УЛЬТРАЗВУК, НАЖМИТЕ НА
КНОПКУ ЗВУКА (У УЛЬТРАЗВУКА ЕСТЬ 2 РЕЖИМА,
1 МОЩНОСТЬ И 2 МОЩНОСТЬ)
ВО ВРЕМЯ УЛЬТРАЗВУКА СВЕТОДИОД И
ИНФРАКРАСНЫЙ СВЕТ БУДУТ МИГАТЬ

ПРИ ПОЛНОЙ ЗАРЯДКЕ СВЕТОДИОД БУДЕТ ГОРЕТЬ
ЗЕЛЕНЫМ ЦВЕТОМ,
ЕСЛИ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА МЕНЬШЕ 20%, ТО
ИНДИКАТОР БУДЕТ ГОРЕТЬ КРАСНЫМ ЦВЕТОМ.

ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗАРЯДА, ИНДИКАТОР БУДЕТ
МИГАТЬ 5 РАЗ ВО ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ.