Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

Наш адрес: https://amazin.su/

Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42

What'sApp: +7 (953) 083-16-92Telegram: +7 (953) 083-16-92

• Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.



Наведите камеру смартфона и о<mark>тсканиру</mark>йте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su



Инструкция по эксплуатации для ультразвукового антилая



Trainertec UL20

Принцип работы

Когда собака начинает лаять, встроенный микрофон улавливает чрезмерный шум и издает ультразвуковой сигнал, крайне неприятный для собаки. С течением времени такой ультразвуковой тренер автоматически вырабатывает у собак условный рефлекс, ассоциируя громкий лай с неприятными ощущениями, и собака перестает лаять.

Функции

OFF – антилай выключен

Т – тестовый режим

IE YOUNDER THOUSE DESIGN

- 1 Минимальная дальность 5М
- 2 Средняя дальность 10М
- 3 Высокая дальность 15М





NADAR PEDORA DAMENTO

Установка и настройка

Ультразвуковой скворечник должен быть установлен лицевой стороной к собаке. Он должен быть расположен на высоте не более 1.5 метров. Его можно разместить на дереве или подвесить на столбе. Для достижения наилучших результатов на участке между ультразвуковым ошейником и собакой не должно быть крупных препятствий

Установите батарейку

Ультразвуковой скворечник работает от сменной 9-В батареи. Откройте крышку батарейного отсека для установки батареи

Режимы работы

Начните использова<mark>т</mark>ь о<mark>шей</mark>ник с режима низкой дальности (1), если собака не реагирует, попробуйте повысить дальность (2-й и 3-й режимы)

Комплект

