

Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.




Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su


Инструкция по эксплуатации для домашней метеостанции



WS-104 EU 2S



1. Отверстия для подвешивания основного блока
2. Батарейный отсек основного блока
3. Крышка батарейного отсека основного блока
4. Отверстие для подвешивания датчика
5. Крышка батарейного отсека датчика
6. Подставка основного блока
7. Батарейный отсек датчика



1. Значок погоды
2. Температура и влажность в помещении
3. Температурра и влажность на улице
4. День недели
5. Дата
6. Фаза луны
7. Индикатор RCC
8. Время
9. Утро/Вечер
10. Давление воздуха
11. Гистограмма давления воздуха

Включение питания

При включении и сбросе питания ЖК-дисплей полностью отображается в течение 3 секунд.

Затем он перейдет в режим регистрации/приема радиосигнала на 3 минуты. При выборе функции приема RCC он выйдет из режима приема

Время

В обычном режиме нажмите кнопку TIME, чтобы переключить обычный статус и год. В режиме year режим автоматически отключится после 20 секунд бездействия

В обычном режиме и при отображении года удерживайте TIME, чтобы войти в настройки календаря

Статус настройки календарного времени, нажмите кнопку TIME для подтверждения настройки

Будильник

В обычном режиме нажмите ALARM для переключения в нормальное состояние. В режиме будильника он вернется в нормальное состояние через 20 секунд бездействия

В режиме будильника нажмите кнопку ALARM для подтверждения настройки

Вверх/Вниз

В обычном режиме удерживайте клавишу зажатой в течение 3 секунд, чтобы изменить единицу измерения температуры и давления

Канал

В обычном режиме нажмите кнопку CHANNEL для переключения каналов. Удерживайте ее в течение 3 секунд для повторного сопряжения

Макс./Мин

В обычном режиме нажмите MAX/MIN чтобы отобразить максимальную температуру и влажность в помещении/на улице. Нажмите еще раз чтобы отобразить минимальные показатели. Для удаления записи MAX/MIN удерживайте клавишу в течение 3 секунд

Повтор/Подсветка

В обычном режиме нажмите, чтобы включить подсветку на 8 секунд

Во время звонка будильника нажмите на нее, чтобы остановить будильник

В обычном режиме удерживайте её в течение 3 секунд, чтобы установить время повтора. Диапазон регулировки составляет 10 минут.

Функция времени

Удерживайте кнопку TIME в течение 3 секунд, чтобы установить время.


Нажимайте кнопки «Вниз/Вверх» для регулировки времени и даты, затем еще раз нажмите TIME для подтверждения настройки

Функция температуры и влажности

Диапазон отображения температуры в помещении от 0°C до 50°C

Диапазон отображения температуры на улице от -40 °C до 70 °C

Индикатор тенденции влажности



Индикатор изменения давления основан на разнице между зарегистрированным давлением и текущим. Когда текущее давление достигнет по крайней мере на 2mb выше зарегистрированного, стрелка будет указывать вверх, и текущее давление становится зарегистрированным.

Когда текущее давление на 2mb ниже зарегистрированного значения, стрелка будет указывать вниз, и текущее давление становится зарегистрированным. Во всех остальных случаях стрелка будет плоской