


Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.



Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин [Amazin.su](https://amazin.su)

Инструкция по эксплуатации для электронного антилай ошейника



Amazin V



Особенности

Автозащита: Ресивер отключается на 60 секунд, когда собака непрерывно лает (7 срабатываний подряд).

Ресивер полностью заряжается через usb за 2-3 часа и одного заряда хватит до 10 дней (в зависимости от интенсивности срабатывания).

Металлические электроды с токопроводящими силиконовыми накладками для дополнительного комфорта, под разный тип шерсти: короткой и длинной.

Водонепроницаемость IP67: собака может свободно плавать в воде (не более 30 минут и не глубже 1 метра согласно степени защиты IP67).

Ремешок ошейника выполнен из нейлона, размер регулируются и подходит для собак всех пород и размеров.

Принцип работы

1. При первом лае ошейник издаст короткий предупреждающий звуковой сигнал
2. Если повторный лай раздается в течение 30 секунд, ошейник издаст более продолжительный звуковой сигнал
3. При третьем лае ошейник издаст звуковой сигнал с легким электроимпульсом
4. При четвертом лае предупреждающий сигнал звучит в течение 4 сек, с 2-х секундным электроимпульсом
5. При пятом лае предупреждающий сигнал звучит в течение 4 сек, с 2-х секундным электроимпульсом
6. При шестом лае предупреждающий сигнал звучит в течение 4 сек, с 2-х секундным электроимпульсом
7. При седьмом лае предупреждающий сигнал звучит в течение 4 сек, с 3-х секундным электроимпульсом

Если ваш питомец перестанет лаять в течение 30 секунд, ошейник автоматически переключится на первый уровень

Включение ресивера

Нажмите и удерживайте кнопку «ВКЛ» 2 секунды.

Выключение ресивера

Нажмите и удерживайте кнопку «ВЫКЛ» 2 секунды

Чувствительность

Нажмите кнопку «ВКЛ/+», чтобы увеличить уровень чувствительности

Нажмите кнопку «ВЫКЛ/-», чтобы уменьшить уровень чувствительности

Индикатор

Во время зарядки светодиодный индикатор будет медленно мигать

Если устройство полностью заряжено, индикатор будет гореть

Режим ожидания

Ошейник перейдет в режим ожидания при отсутствии лая.

Ошейник снова включится, если собака начнет лаять

Наденьте ошейник

Наденьте устройство на шею собаки и отрегулируйте длину ремешка.

Устройство должно плотно прилегать к шее вашей собаки. Убедитесь, что электроды находятся в непосредственном контакте с кожей вашей собаки. Шерсть между электродами и кожей значительно уменьшает эффект электроимпульса. При необходимости рекомендуется подстричь шерсть в области шеи, чтобы обеспечить прямой контакт

Меры предосторожности

- Не позволяйте вашему питомцу грызть это устройство, постарайтесь свести к минимуму царапание корпуса.
- Ошейник не предназначен для использования совместно с удерживающим поводком. Если вы используете поводок, используйте его с ошейником другого типа.
- Микропроцессор ошейника предназначен для того, чтобы отличать лай вашей собаки от посторонних шумов. Но иногда устройство может активироваться другими звуками.