

Благодарим Вас за то, что выбрали наш магазин!

При возникновении вопросов по заказу или необходимо решение технических проблем с товаром, обратитесь в службу поддержки клиентов по телефону или электронной почте:

- Наш адрес: <https://amazin.su/>
- Телефон: +7 (953) 083-16-92; +7 (905) 472-91-42
- What'sApp: +7 (953) 083-16-92
- Telegram: +7 (953) 083-16-92
- Электронная почта: info@amazin.su

После получения и проверки товара, пожалуйста, напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.



Наведите камеру смартфона и отсканируйте QR-код, на экране появится уведомление с ссылкой для перехода в наш интернет-магазин Amazin.su


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ БЕСПРОВОДНОГО ЭХОЛОТА



AMAZIN TF-300C

Описание изделия

Благодарим вас за выбор беспроводного интеллектуального эхолота с цветным ЖК-дисплеем! Данное изделие разработано и спроектировано в основном как вспомогательное устройство для любителей рыбной ловли. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкции перед началом эксплуатации.




1. Отверстие для ремешка	6. Клавиша масштаба
2. Зарядный порт Type-C	7. Клавиша выхода
3. Отверстие кронштейна	8. Клавиша меню
4. Дисплей	9. Клавиша направления
5 Кнопка питания	10. Выдвижная антенна

Способ установки

- Закрепите монтажный кронштейн (5) на рабочей поверхности или панели управления с помощью винтов для кронштейна.
- Вкрутите соединительный винт (2) в монтажное отверстие кронштейна на нижней части основного блока (хоста) (1).
- Затяните стопорную гайку (3).
- Отрегулируйте положение основного блока (1) и затяните гайку-барашек (4).

Примечание: При регулировке угла наклона ослабьте гайку-барашек, поверните блок под нужным углом, а затем снова затяните её.



1	Основной блок
2	Соединительный винт
3	Стопорная гайка
4	Гайка-барашек
5	Монтажный кронштейн

Кнопки основного блока



- Включение/выключение питания:

Включение: нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, затем отпустите — прибор включится.

Выключение: нажмите кнопку питания на 3 секунды и отпустите, прибор выключится.

[ESC] - Возврат и выход: используется для возврата в главное меню и выхода из настроек меню.

[ESC] - Меню и подтверждение: используется для вызова строки меню и подтверждения выбора в меню.

[ESC] - Возврат и выход: используется для возврата в главное меню и выхода из настроек меню.

[ESC] - Кнопка масштабирования: используется для увеличения изображения на экране.


[◀ ▶ ▲ ▼] - Клавиши направления: состоят из кнопок «вверх», «вниз», «влево» и «вправо»; используются для выбора и настройки параметров.

Зарядка основного блока

Во время зарядки горит [красный индикатор] на кнопке питания.

Когда устройство полностью заряжено, индикатор гаснет.

Интерфейс дисплея



1	Заряд основного блока	9	Выбранный параметр
2	Заряд беспроводного датчика	10	Мягкое дно
3	Индикация громкости	11	Нижняя граница глубины
4	Режим симулятора	12	Твердое дно
5	Чувствительность	13	Сигнал предупреждения
6	Отображение глубины	14	Значок рыбы
7	Отображение температуры	15	Шкала глубины
8	Быстрое меню	16	Верхняя граница

5

Значок рыбы

Настройка определяет, будут ли на экране основного блока отображаться иконки рыб после их обнаружения датчиком.

- Если функция «Иконка рыбы» выключена (OFF), система не анализирует данные о состоянии рыбы; собранная информация отображается на экране в реальном времени в «сыром» виде для самостоятельного анализа пользователем.
- Если функция включена (ON), система анализирует и оценивает полученные данные, выводя результат на экран в виде иконок рыб.
- Существует три типа иконок: **большая, средняя и маленькая**, которые соответствуют размеру обнаруженной рыбы.

Настройки единиц измерения

Настройки единиц измерения включают параметры для глубины и температуры, которые используются для переключения между метрической и имперской системами (M/°C и Ft/°F).

Скорость обновления

Этот параметр регулирует частоту обновления информации на дисплее.

- Устройство имеет **десять уровней** скорости на выбор.
- Частота 10% является самой медленной, а 100% — самой быстрой.
- В обычных условиях рекомендуется устанавливать **максимальную** скорость, чтобы информация о рельефе дна обновлялась своевременно.

Яркость экрана

Используется для регулировки подсветки дисплея.

- Чем выше яркость, тем четче изображение при ярком солнечном свете, но тем выше потребление энергии.
- Снижение яркости позволяет экономить заряд аккумулятора.

Чувствительность

Параметр «Чувствительность» используется для настройки чувствительности приема ультразвуковых сигналов. Устройство имеет 100 уровней чувствительности на выбор пользователя. **Принцип работы:** В обычных условиях чем выше чувствительность, тем сильнее обнаруживающая способность и выше вероятность обнаружения рыбы. **Рекомендация:** Чувствительность можно снизить в условиях относительно грязной или слишком мелкой воды. Это поможет обеспечить более высокую точность обнаружения.

Диапазон глубины

Параметр «Диапазон глубины» используется для настройки отображения графики подводных структур на экране.

- Пример:** если текущая глубина составляет 10 футов, а диапазон установлен на 20 футов, дно будет отображаться на середине (50%) экрана.
- Доступные режимы:** на выбор пользователя предлагается шесть диапазонов (10Ft, 20Ft, 30Ft, 60Ft, 120Ft, 160Ft) и автоматический режим (AUTO).
- Рекомендация:** для достижения наилучшего визуального эффекта рекомендуется устанавливать диапазон, который больше фактической глубины, но максимально близок к ней.

Фильтр шумов

Настройка фильтра шумов определяет степень программной фильтрации сонарных помех.

Пользователь может выбрать один из четырех уровней: Высокий (High), Средний (Mid), Низкий (Low) или Выключено (OFF).

Выбор зависит от условий конкретной акватории.

Глубина рыбы

Этот параметр определяет, будет ли отображаться глубина нахождения рыбы после её обнаружения.

По умолчанию функция включена (ON).

6

Сигнализация обнаружения рыбы

Определяет, будет ли звучать звуковой сигнал (зуммер) при обнаружении рыбы.

- Если выбрано «On», при обнаружении сигнала рыбы прозвучит сигнал.
- Если выбрано «Off», звуковой сигнал подаваться не будет.

Сигнализация мелководья

Позволяет пользователю установить пороговое значение глубины.

- Когда текущая глубина становится равной или меньше установленного значения, прибор подает звуковой сигнал «ди-ди», чтобы предупредить пользователя.
- Диапазон настройки составляет от 7 до 147 футов (приблизительно 2.1-44.8 м).
- Если функция не требуется, установите значение «OFF».

Примечание: Значение сигнализации мелководья не может быть больше, чем значение настройки «Сигнализации большой глубины» (Deep Alarm).

Сигнализация глубины

Настройка сигнализации глубины заключается в том, что пользователь устанавливает значение глубины. Когда обнаруженная глубина равна или больше этого установленного значения, зуммер будет издавать звуковой сигнал «ди-ди», чтобы напомнить пользователю. Данный продукт предоставляет диапазон от 7 футов до 164 футов для выбора пользователями в соответствии с их потребностями. Если вам не нужна эта функция, пожалуйста, установите «Deep Alarm» в положение «OFF» (Выкл.). **Примечание:** Значение настройки сигнализации глубокой воды не может быть меньше значения настройки «Shallow Alarm» (Сигнализация мелководья).

7

8

Восстановление настроек

Эта функция может восстановить параметры хоста до заводских настроек по умолчанию с помощью простых операций, когда пользователь находится в режиме регулировки параметров. **Примечание:** После выбора «Yes» (Да), сброс до заводских настроек вступит в силу немедленно. Функция восстановления заводских настроек не повлияет на текущую настройку языка, а также не приведет к выходу из текущего демо-режима.

Фон сонара

Под фоном сонара понимается цвет фона интерфейса дисплея сонара. Пользователи могут выбрать желаемый цвет фона в соответствии со своими личными предпочтениями. Этот продукт предоставляет белый, черный и синий цвета на выбор пользователей.

Настройки громкости

Настройки громкости относятся к громкости системного звука подсказок хоста. Данный продукт обеспечивает четыре уровня громкости (Off/Выкл, Low/Низкий, Middle/Средний и High/Высокий).

Смещение глубины

Смещение глубины — это корректировка пользователем отображаемого значения глубины в соответствии с фактической ситуацией или реальными потребностями. Этот продукт обеспечивает значение компенсации от -10 футов до 10 футов.

Смещение температуры

Это пользовательская корректировка значения температуры в соответствии с фактической ситуацией или реальными потребностями. Этот продукт обеспечивает значение компенсации от -10.0°F до 10.0°F.

9

Зарядка датчика

Когда индикатор батареи датчика на ЖК-дисплее основного устройства пуст, это означает, что датчик должен прекратить работу и нуждается в зарядке. Открутите верхнюю крышку датчика против часовой стрелки, как показано на рисунке, вставьте штекер постоянного тока (DC) зарядного кабеля в зарядный порт датчика и подключите USB-разъем к адаптеру питания USB (адаптер питания необходимо подготовить самостоятельно, рекомендуются параметры 5V1A / 5V1.5A / 5V2A).

- Индикатор (красный) горит постоянно во время зарядки.
- При полной зарядке индикатор зарядки гаснет.
- В зависимости от источника питания и силы тока зарядка может занять около 2 часов.

Режим симулятора

Режим симулятора предназначен для того, чтобы помочь пользователям ознакомиться с изделием, и позволяет выполнять имитационные операции.

Примечание:

1. Режим симулятора разработан для того, чтобы пользователи научились пользоваться данным изделием, поэтому в режиме симулятора нет реальных функций.
2. Прибор переходит в обычный режим из режима симулятора; режим симулятора должен быть закрыт в расширенном меню.
3. Если прибор не получает сигнал от датчика в течение 5 минут, основной блок автоматически отключится.

Беспроводной датчик



Датчик эхолота включается от контакта с водой. Его работа заключается в следующем:

Включение: когда датчик попадает в воду, между двумя контактами (терминалами) через воду начинает проходить слабый ток. В этот момент переключатель замыкается, датчик автоматически начинает работу, а световой индикатор начинает мигать.


Выключение: если вынуть датчик из воды и прополоскать контакты насухо, ток между ними перестает течь. Переключатель размыкается, датчик прекращает работу и отключается, а мигающий индикатор гаснет.

10

Область сканирования

Прикрепите датчик к концу удлища и опустите его в воду. Медленно тяните датчик, чтобы он перемещался по воде, и вы увидите точную подводную информацию на дисплее.

Использование удлища после подсоединения рыболовной лески. Свяжите датчик, поплавок и приманку вместе на конце рыболовной лески и опустите их в воду.



Сканирование в реальном времени

Эхолот может непрерывно сканировать подводную обстановку, проходя через точку ловли. Поместите датчик в воду и медленно тяните его с помощью рыболовного удлища, чтобы он перемещался по поверхности воды. Вы сможете видеть информацию о дне (включая структуру дна, глубину, положение рыбы и т. д.) на маршруте движения на ЖК-дисплее.

Режим сканирования в фиксированной точке

Поместите датчик в воду и дайте ему стабильно плавать в определенном положении на поверхности воды. Он будет непрерывно мониторить дно в определенном диапазоне ниже. Информация о дне будет отображаться на дисплее. Как только рыба войдет в зону мониторинга, на дисплее появится символ рыбы.



11

12

Способ привязки лески к беспроводному датчику

Для конкретных действий обратитесь к следующей схематической диаграмме:

- *(Стрелка сверху):* когда вы хотите достать датчик из воды, вы можете использовать рыболовную леску, чтобы подтянуть его к себе, а затем поднять.
- *(Стрелка снизу):* рыболовная леска привязывается в отверстие, чтобы предотвратить его падение.

На боковой стороне датчика есть два отверстия для привязки рыболовной лески. Будьте осторожны, не вешайте другие тяжелые предметы, иначе это приведет к погружению датчика в воду и прерыванию сигнала, а также может привести к перекосу датчика и сделать измерения неточными.

Регулировка антенны

Наилучший эффект сигнала может быть получен путем регулировки направления антенны. Обратите внимание, что гайка антенны должна быть затянута вручную и не может быть ослаблена.

Определение крупной и мелкой рыбы

Значок крупной и мелкой рыбы, отображаемый эхолотом, является качественным справочным данным и не представляет точно конкретный размер или вес обнаруженной рыбы. Общий опыт таков: мелкая рыба – до 6 дюймов (15 см), средняя рыба – 6–12 дюймов (15–30 см), и крупная рыба – более 12 дюймов (30 см). Однако размер рыбы, глубина нахождения рыбы и положение рыбы под водой будут влиять на определение размера рыбы, поэтому эти данные приведены только для справки.